

makfa

H-03



KULLANIM KILAVUZU



Sayın kullanıcı;

Değerli eşyalarınızı bize emanet ettiğiniz için teşekkürler.

Satın aldığınız ürün MAKFA Elektronik Ltd. Şti. tarafından Türkiye’de üretilmiştir.

GEREKLİ UYARILAR

- Gizli ve güvenli bir yerde saklayın.
- Saklama yerinin serin ve kuru olmasına dikkat edin.
- Direk güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Sökmeyin, parçalara ayırmayın.
- Boş ve dolu pilleri bir arada kullanmayın. Pillerin hepsini aynı anda değiştirin. Ömrü dolan pilleri kullanmayınız ve kesinlikle Alkalin pil kullanınız.
- Pilleri doğru yerleştirdiğinize emin olun.
- **Kasanın şifresini unuttuğunuzda ilk önce master kod ile açınız. Metal anahtar sadece acil durum içindir. Normal kullanım için uygun değildir.**
- **Lütfen kasanın mekanik anahtarını kasanın içine koymayınız yada kaybetmeyiniz. Anahtar kasanın içinde bırakılmış şifresi unutulmuş yada pili bitmiş kasalar için firmamızın sunabileceği herhangi bir çözüm yoktur.**

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün adı : Makfa Elektronik Kasa / Yarı Otomatik

Ürün kodu : H-03

Çalışma voltajı : DC 6V


Bekleme Akımı : $\leq 5\mu A$

Dinamik akım : $\leq 380\text{ mA}$

Çalışma sıcaklığı : $-10^{\circ}C \sim 65^{\circ}C / 10\% \sim 90\% \pm 2RH$

MONTAJ

- Kasa kapağını açtıktan sonra, kutuplarına dikkat ederek pilleri, pil kasetine yerleştiriniz. Bu aşama ile kasanız aktif duruma geçecektir.
- **LÜTFEN KAPAĞI ELLE AÇINIZ VE KASAYI DELMEYİNİZ !!!**
- **ANAHTARI KASA İÇİNDE SAKLAMAYINIZ !!!**



KONUMLANDIRMA

Kasanın içerisinde, 2 adet arka kısımda 2 adet alt kısımda olmak üzere 4 adet delik bulunmaktadır. Kasayı monte edeceğinize yere koyunuz, dübel ve vidaları kullanarak montajı gerçekleştiriniz. Kasayı hareketsiz ve sağlam bir yere montajlamanız önemlidir. Ayrıca kasayı terazide montajladığınızdan emin olunuz. Bu durum kapak açılma kapanma konforunu etkileyecektir.

FABRİKA ÇIKIŞI





Kasa kapakları açık olarak gönderilir. Ancak kilitli olarak gönderilmeleri durumunda kasalar 123456B ile kilitlenir.



Master Kodu : 12345678B olarak kayıtlıdır. Bu kod mutlaka kasa alındığı anda değiştirilmelidir.

KİLİTLEME VE AÇMA

- Kasa Açıkken, Kasanın içindeki kilitleme mekanizması üzerindeki kırmızı RESET düğmesine basınız. 2 kez bip sesi gelecek ve sarı ışık yanacaktır.
- 1 ile 8 haneli kullanmak istediğiniz şifreyi dikkatlice giriniz ve "B" tuşuna basarak onaylayınız. Kulpu çevirip kilitleyiniz.
- Kullanıcı kodunuzu ya da master kodunuzu girdikten sonra "B" tuşuna basınız. Sarı ışık yanacak, 5 saniye içinde kilitleme mekanizması açılacak ve kulp serbest kalacaktır. Kulpu çevirerek kasayı açınız.
- Kasayı kilitlemeniz için de yine Misafir Kodunun ya da Master Kodun girildikten sonra "B" tuşuna basılır ve mekanizmanın serbest kalması ile kulp çevrilerek kasa kilitlenir.
- Eğer yazdığınız şifre hatalı olur ise "A" tuşuna basarak girişi baştan yapabilirsiniz.






MASTER ŞİFRE

- Kasanızın fabrika çıkış şifresi "**12345678B**" dir. Bu şifreyi mutlaka değiştiriniz ve yeni şifreyi bir yere not ediniz.


MASTER ŞİFRE DEĞİŞTİRME

- Misafirin kasayı kilitli bırakması durumuna karşı kasalarda MASTER şifre özelliği vardır. Bu özellik kullanılabileceği gibi hiç kullanılmaya da bilir. Eğer Master şifre tanımlanmak istenirse şifrenin çok az ve güvenilir kişiler tarafından bilindiğinden emin olun. Master şifre oluşturmak için;
- "0" -> "0" "**RESET**" Düğmesine Basın" 2 kez bip sesi gelir. Sarı OPEN ışığı yanarken kullanmak istediğiniz MASTER şifreyi giriniz.
- Master şifre 1 ile 8 haneli olabilir. Ancak 6 veya 8 haneli bir şifre kullanılması tavsiye edilir.
- Şifreyi girdikten sonra -> "**B**" tuşuna basınız.




DÜŞÜK PİL UYARISI

- Kasanın pili zayıfladığında BATT ışığı kırmızı yanacaktır. BATT ışığının Kırmızı yandığını gördüğünüzde lütfen zaman kaybetmeden kasanın pillerini yeni alkalin piller ile değiştiriniz.






- Mekanik anahtar sadece acil durum içindir. Normal kullanım için uygun değildir.
- Açık kasayı mekanik anahtarla kilitleyemezsiniz !!!
- Kullanıcı ve master şifresini bilmiyorsanız. veya kasanın pili bitmiş ise mekanik anahtar kullanılır.
- Mekanik anahtar kapağını dikkatlice çıkarın.
- Mekanik anahtarınızı barele yerleştirin.
- Mekanik Anahtarınızı menteşe yönüne doğru çevirin. Kasanız açılacaktır.
- Kasanız açıldıktan sonra anahtarınız yerinden çıkmaz. LÜTFEN ZORLAMAYIN.
- Kasanızın pili bitmiş ise; Lütfen yeni alkalin pillerle değiştirin.
- Master şifrenizi bilmiyorsanız. Master Şifresini Değiştirme "Sayfa 4" bakın.
- Master şifrenizi biliyorsanız. Anahtarınızı menteşe yönünün tersine doğru çevirerek kasanızı kilitleyin. Anahtarınızı çıkarın.
- Kullanıcı şifresi veya master şifresi kullanarak kasanızı açık konuma getirin.
- Mekanik anahtar takılı iken panel üzerinden kasayı açıp kapatmayın. Kasanız arızalanabilir.



- Kasanızı mekanik anahtar ile açıldıktan sonra anahtarınızı yerinden çıkarmaz. "LÜTFEN ZORLAMAYIN". Kasanızı kitledikten sonra anahtarı çıkartın.
- Mekanik anahtar takılı iken panel üzerinden kasayı açıp kapatmayınız.
- Mekanik anahtarı kasa içinde bırakmayınız !!!

KİRALAMA ÖZELLİĞİ

- Eğer kasa kira özellikli bir kasa ise. Mekanizmanın arkasında bulunan kiralama kartı alanına kartı sokarak kasayı aktif hale getiriniz. Aksi halde kasa çalışmayacaktır.



GENEL UYARILAR

- Mekanik anahtarı kasa içerisinde asla bırakmayınız.
- Kasa metal anahtar ile açılabilir ancak kilitlenemez. Metal anahtar sadece acil durum içindir. Normal kullanım için uygun değildir.
- Kasanız Batt ışığı yanıyor ise yeni alkalın piller ile değiştirin. Boş ve dolu pilleri bir arada kullanmayın. Pillerin hepsini aynı anda değiştirin. Ömrü dolan pilleri kullanmayınız ve kesinlikle Alkalın pil kullanınız.
- Lütfen kasanın mekanik anahtarını kasanın içine koymayınız ya da kaybetmeyiniz. Anahtar kasanın içinde bırakılmış şifresi unutulmuş yada pili bitmiş kasalar için firmamızın sunabileceği herhangi bir çözüm yoktur. Panelin üzerinde

